

MÉMO DES PRATIQUES LOCALES SUR LE CIVAR

IND. 0



TRAVAIL EN ZONE CONTRÔLÉE

TRICASTIN

TENUE DE BASE

- ▶ Bouchons d'oreilles à disposition aux vestiaires chauds (vestiaires femmes) et à la sortie du vestiaires (vestiaires hommes)
- ▶ Casque et lunettes de sécurité personnels obligatoires, pas de casque à disposition en cas d'oubli

TRAVAIL EN ZC

- ▶ Entrée en ZC et travaux en NP : Gants blancs
- ▶ Travaux en NC : Gants blancs + Gants nitrile Mapa
- ▶ Travaux en NC sur du matériel contaminé ou manipulation de produits chimique à faible risque : Gants blancs + Gants latex Mapa ou Ultranitrl
- ▶ Manipulation de pièces coupantes (*calorifuges*) : Gants blancs + Gants anti-coupure Dexcut
- ▶ Manutentions légères en milieu humide : Gants blancs + Gants de manutention ManiFlex ou en cuir léger
- ▶ Pour les travaux de précision : validation AdR par le CAP SPR

ALARME DEBIT DE DOSE

- ▶ Reculer de la zone irradiante, appeler le SPR et le donneur d'ordre. Ne pas reprendre l'activité avant qu'une analyse de la situation soit réalisée.
- ▶ Si intérimaire, sortir immédiatement de ZC en cas d'alarme DED et informer SPR (**80 63**)
- ▶ Hors-îlot nucléaire : mettre le téléphone portable en mode avion afin d'éviter les alarmes DeD.

ALARME DOSE

Appeler le SPR (**80 63**) et le donneur d'ordre puis sortie sans délai de ZC

RADIABOX/ EMPRUNT MATERIEL

Pour y avoir accès, être identifié dans le BRHM (*croix à cocher sur la PEI*)

OUTILLAGE CONTAMINÉ

- ▶ Emballer le matériel dans un sac vinyle sur le chantier puis décontamination par le CdT soit au SAS BR soit au niveau du magasin outillage du BAN
- ▶ S'assurer que le matériel est sec et procéder à une décontamination à l'aide d'une chiffonnette
- ▶ Mettre en déchets le consommable qui ne peut pas être décontaminé (ex : dossiers)

RTR ORANGE À PARTIR D'UN DED DE 1,6 MSV/H

INFORMATIONS UTILES

GUICHET UNIQUE SPR CELLULE PDP/DOSI : **80 63**

SERVICE MÉDICAL : **37 58 – 35 39**

SITUATIONS DANGEREUSES : **15 15**

BUREAU TECHNICIENS RP DANS LES BAN À CÔTÉ DU MAGASIN

OUTILLAGES

HORAIRES ANTHROPOGAMMAMÉTRIE HO :

8H15 à 11H30 et 13H à 16H45

NUMÉRO ANTHROPOGAMMAMÉTRIE HORS HO : **20 59**

CRUAS

TENUE DE BASE

- ▶ Casque personnel et lunette de sécurité
- ▶ Bouchons d'oreille en libre-service au magasin du BAN

TRAVAIL EN ZC

- ▶ Mettre par-dessus les gants blancs, les gants adaptés au risque (gants anti-coupure, gant de manutention, gants chaleur...)
- ▶ Pour les travaux contaminants : port des gants vinyles/chimique par-dessus des gants blancs
- ▶ Pour les travaux de précision : gants nitriles seuls directement sur la peau

ALARME DEBIT DE DOSE

- ▶ Appeler le RZ ou accueil SRP **39 70**
- ▶ Rapporter le dosimètre électronique à la cellule dosimétrique sous 48H max

ALARME DOSE

Sortie immédiate de ZC et contacter le donneur d'ordre

RADIABOX/ EMPRUNT MATERIEL

Pour y avoir accès, être identifié dans le BRHM (croix à cocher sur la PEI)

OUTILLAGE CONTAMINÉ

- ▶ Si outillage contaminé < 150 Bq : décontamination par le CdT au niveau des aires de décontamination (BAN 8 et BAN 9 devant le magasin). Kit de décontamination disponible.
- ▶ Si la contamination est comprise entre 150 et 500 Bq, emballer l'outillage dans un sac rouge, étiquette verte (disponible au magasin) et préciser le type d'outillage, le débit de dose et le niveau de contamination. Déposer l'outillage au magasin qui se chargera de faire la demande EPSILON auprès de la décontamination à l'atelier chaud. Possibilité de faire soi-même la demande EPSILON pour une demande de décontamination. Dans ce cas, j'emballer mon outillage dans un sac rouge étiquette verte (disponible au magasin) et je précise le type de matériel, le débit de dose et le niveau de contamination.

RTR ORANGE À PARTIR D'UN DED DE 1,6 MSV/H

INFORMATIONS UTILES

POLE DOSIMÉTRIE : **31 55 / 34 17** LOCAL ANTHROP : **98 24**

SERVICE MÉDICAL : **35 09 OU 35 89** SIT.DANGEUREUSE : **80 00**

GUICHET UNIQUE SPR : **98 24**

HORAIRE ANTHROPOGAMMAMÉTRIE :

Semaine : **de 8H15 à 11H30 et de 13H00 à 16H45**

Hors horaire normal, se présenter à la protection de site qui appellera l'infirmier de garde.

Week-end et jours fériés : SUR RDV fixé en heures ouvrables la semaine

MÉMO DES PRATIQUES LOCALES SUR LE CIVAR

IND. 0



TRAVAIL EN
ZONE CONTRÔLÉE

BUGEY

TENUE DE BASE

- ▶ Casque et lunettes de sécurité personnels obligatoires
- ▶ Bouchons d'oreilles à disposition aux vestiaires froids

TRAVAIL EN ZC

- ▶ Gants blancs + gants nitriles pour la circulation en ZC
- ▶ Pendant l'activité, mettre par-dessus les gants de circulation, ceux adaptés au risque lié à l'intervention

ALARME DEBIT DE DOSE

Alarme DeD : D5110NT21039

Blocage si alarme DeD significative ou 2^{ème} alarme

- ▶ Contacter le Donneur d'Ordre. Ne pas reprendre l'activité sans un autre RTR adapté
- ▶ Mettre le dosimètre dans le rack spécifique aux dosimètres en alarme ou le ramener à la cellule dosimétrie en horaire normal

ALARME DOSE

- ▶ Sortie immédiate de ZC et contacter le donneur d'ordre
- ▶ PI : l'alarme s'arrête lors du passage au C2 en sortie de ZC
- ▶ Mettre le dosimètre dans le rack spécifique aux dosimètres en alarme ou le ramener à la cellule dosimétrie en horaire normal

RADIABOX/ EMPRUNT MATERIEL

- ▶ Radiabox : communiquer les n° badge à SCLD
- ▶ Emprunt matériel aux magasins : cocher la case "accès au magasin dans la PEI

OUTILLAGE CONTAMINÉ

- ▶ Responsabilité du CdT avec lingette décontaminante ou chiffonnette, sur son chantier
- ▶ En AT, possibilité d'accéder au sas déconta installé à 11m (se rapprocher de SCLD pour les conditions de mise en œuvre)
- ▶ Si gros matériel, acheminement au BANG possible

RTR ORANGE À PARTIR D'UN DED DE 1,3 MSV/H

INFORMATIONS UTILES

MÉDECINE INTER-ENTREPRISES : 34 79

Cellule dosimétrie : 5000

Situation à risque : 60 00

CELLULE PDP : 42 16 / 28 48

ANTHROPOGAMMAMÉTRIE : 80 30 OU 25 17

HORAIRE ANTHROPOGRAMMÉTRIE :

Semaine : de 9H15 à 12H00 et de 13H00 à 16H45

En dehors de ces horaires, PAP à 19H30 pour une anthropogammamétrie à 20H00.

Week-end et jours fériés : 13H00 et 20H00

SAINT-ALBAN

TENUE DE BASE

- ▶ Casque personnel et lunette de sécurité obligatoire
- ▶ Casque anti-bruit disponible au magasin (à prioriser par rapport aux bouchons d'oreille pour le risque de contamination),
- ▶ Bouchons d'oreille disponible au vestiaire froid homme/femme via tournée systématique (mais à prévoir en amont suite au REX terrain)

TRAVAIL EN ZC

- ▶ Gants blancs pour la circulation
- ▶ Pendant l'activité, mettre par-dessus les gants de circulation, ceux adaptés au risque lié à l'intervention

ALARME DEBIT DE DOSE

- ▶ Heure Ouvrables : Appel du Donneur d'ordre et accueil LPR 3084
- ▶ Hors Heures Ouvrables : Appel astreinte métier et astreinte PCM5 via PAP 3706

Amener le dosimètre opérationnel au pôle dosimétrie

PI :

- Blocage si 2ème alarme sur le chantier, intérimaire ou dose >33µSv.
- Déblocage suivant analyse 1er et 2ème niveau, ré-optimisation RTR, non redevable DI100

ALARME DOSE

- ▶ Sortie immédiate de ZC
- ▶ HO : Appel du Donneur d'ordre et accueil LPR 3084
- ▶ Hors HO : Appel astreinte métier et astreinte PCM5 via PAP 3706
- ▶ Amener le dosimètre opérationnel au pôle dosimétrie

PI :

- Blocage si dose intégrée > prévisionnel et/ou > 2mSv Cat A, > 0.6mSv Cat B, > 0.1mSv Public
- Déblocage suivant analyse 1er et 2ème niveau, ré-optimisation RTR, non redevable DI100

RADIABOX/ EMPRUNT MATERIEL

Pour y avoir accès, être identifié dans le BRHM (croix à cocher sur la PEI)

OUTILLAGE CONTAMINÉ

- Essayer de le décontaminer
- Emballer l'outillage dans un sac spécifique (disponible au magasin)
- Laisser l'outillage sur son chantier
- Faire une demande epsilon pour la demande de décontamination

RTR ORANGE À PARTIR D'UN DED DE 1,6 mSv/h

INFORMATIONS UTILES

ACCUEIL LPR : 30 84 POLE DOSIMÉTRIE : 74 89

SERVICE MÉDICAL : 32 47

HORAIRE ANTHROPOGRAMMÉTRIE :

de 8H15 à 12H00 et de 13H30 à 16H30

En dehors des heures ouvrables, passer par le PAP afin qu'il contacte l'astreinte:

- TEM : A la demande jusqu'à 20h (dont les weekend et jours fériés)
- AT :
 - o 1 créneau à la demande : 20h (hors heure ouvrable)
 - o 4 créneaux à la demande : 8h/13h30/17h/20h (weekend et jour férié)